

BARNICES · PROTECCIÓN PARA MADERAS

BARNIZ SINTÉTICO TEKNO

EXCLUSIVO PARA SUPERFICIES INTERIORES


DESCRIPCIÓN

Barniz sintético de secado al aire, elaborado a base de resinas alquídicas de primera calidad y solventes Premium. Forma una película brillante o mate para la protección de maderas, hierro y ladrillos EXCLUSIVAMENTE en superficies interiores. Es apto para el barnizado de puertas de dormitorios, baños, cocinas, placares, ladrillos vistos, artesanías, muebles, etc.

Se fabrica Brillante y Mate, y en color natural, pero con el agregado de anilinas se obtiene una gama muy amplia de colores. Esta técnica es usada para teñir maderas claras como el álamo y así valorizar y embellecer la madera. También se pueden teñir maderas nobles como el roble o el cedro para elevar el tono de las mismas.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Barniz Sintético
Viscosidad	Ford 4: 120/130 segundos 25° C
Peso Específico	0,88 +/- 0,02 kg./l.
Brillo microgloss 60°	Mayor a 80 UN
Tiempo de secado	4 a 8 horas. 25° C 50% HRA
Rendimiento Teórico	8 / 10 m2/litro y por mano
Temperatura de Aplicación	5° C / 30° C
Diluyente	Con rodillo o pincel: Aguarrrás mineral. Con soplete: Thinner
Presentación	250 cc, 500cc, 1lt, 4 lt, y 20 lt.

INSTRUCCIONES DE USO

Verificar que las superficies a barnizar se encuentren secas, no contengan grasa, ceras, u otro contaminante.

Superficies de Madera Nuevas: lijar con prolijidad en el mismo sentido de la veta, quitar el polvo con un trapo húmedo en aguarrás o cepillar con un cepillo de cerda, aplicar una mano de barniz sintético TEKNO diluido con un 20% de aguarrás, dejar secar 12 hs. (esta mano de barniz se aplica como imprimación)

Una vez seco, es conveniente lijar con una lija grano fino para mejorar la terminación del trabajo. Luego aplicar como mínimo 2 manos de barniz sintético TEKNO diluido con un 10% de aguarrás, dejando secar 12 hs, entre cada mano.

Superficies barnizadas: lijar con prolijidad, eliminar el polvo y aplicar una o dos manos de barniz sintético diluido con 10% de aguarrás.

Consejos para teñir una madera con barniz: elegir un color de anilina, tomar aproximadamente 100cc de barniz sintético TEKNO y agregar una pequeña cantidad de anilina, diluir con aguarrás y hacer una muestra sobre un trozo de madera igual a la que van a teñir. Dejar secar unos minutos. Si el color que ha quedado en la muestra es el deseado preparar la cantidad de barniz para realizar todo el trabajo. Es importante anotar las proporciones de barniz, anilina y aguarrás que se han utilizado por si se tiene que preparar nuevamente. Recuerde que cuanta más anilina agregue al barniz más intenso será el color. Si el color que nos gusta no se encuentra en un muestrario podemos mezclar distintos colores de anilina para poder obtenerlo.

Aplicar el barniz coloreado en la primera mano para impregnar la madera y resaltar mejor las vetas, recuerde que si aplica una segunda mano de barniz con color la madera se va a oscurecer un poco más.

Luego de teñir la madera aplique 2 manos más de barniz sintético TEKNO natural para protección.

Nunca lije la madera después de teñida, eliminará la tinta sólo después de aplicar la primera mano de barniz natural lije despacio para no eliminar la tinta.

Dilución: para aplicar con pincel o rodillo diluir con aguarrás mineral, con soplete diluya con thinner.

Mantenga alejado del fuego, producto inflamable de 2º. Aplicar en lugares ventilados.

En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón.

Consejos prácticos: en maderas nuevas se puede utilizar Aceite de Lino Doble Cocido como impregnante para mejorar la absorción y como sellador, diluido con 5 a 10% de aguarrás. También se puede colorear el aceite de lino con anilinas y usarlo para teñir.

ADVERTENCIA

Aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores, en caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.