

ESMALTES · TERMINACIÓN Y PROTECCIÓN

ESMALTE SINTÉTICO TEKNO

BRILLO Y RESISTENCIA PARA INTERIOR Y EXTERIOR



DESCRIPCIÓN

Esmalte Sintético de aspecto brillante o satinado de secado al aire. Es elaborado a base de resinas alquídicas de primera calidad, pigmentos de reconocidas marcas internacionales y solventes tipo premium. Forma películas resistentes y brillantes, apto para el pintado de superficies metálicas, madera, yeso, enlucidos, etc.

Especialmente fabricado para la protección y decoración de superficies interiores o exteriores. Su formulación se encuentra exenta de plomo, cromo, cloro, bromo y de sus derivados.

Es muy indicado para el pintado de puertas de madera o hierro, rejas y estructuras metálicas, portones, muebles de jardín, sillas metálicas o de madera, muebles, hacer zocas en fábricas y talleres mecánicos, máquinas industriales, etc.

Se fabrica en colores Blanco, Negro y 30 colores, (ver muestrario Tekno), también se puede agregar hasta 60 cc. de entonador universal Tekno por litro de pintura para obtener colores pasteles.

DATOS TÉCNICOS

Viscosidad Ford 4 25° C	140/160 segundos
Peso específico	1.06 +/- 0.02
Brillo M. Gloss 60°	Mayor a 80 unidades
Tiempo de secado	Al tacto 4 horas. Repintado 12 horas.
Rendimiento teórico	8 a 10 m2/litro/mano
Fondos recomendados	Esmalte Blanco Brillante: Antióxidos Sintéticos, Convertidores de Óxido, Fondo Sintético Blanco.
Diluyente	Esmalte Blanco Brillante: Aguarrás Mineral, Diluyente para Sintético, Thinner.
Presentación	Esmalte Blanco Brillante: 250 cc, 500 cc, 1 Lt, 4 Lt, y 20 Lt.

INSTRUCCIONES DE USO

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca, libre de polvo, grasa, aceite, cera, u otro contaminante.

Hierro: Limpiar con solvente o desengrasante Tekno, aplicar Desoxidante Fosfatizante, secar y aplicar una mano de Antióxido, dejar secar y aplicar Esmalte Sintético.

Maderas: Lijar, quitar el polvo y aplicar Fondo Sintético Tekno, dejar secar, lijar con lija fina y terminar con Esmalte Sintético.

Paredes: Lijar y cepillar el polvo, aplicar una mano de Sellaporos Sintético o Fondo Sintético Blanco, dejar secar y aplicar Esmalte Sintético.

Superficies pintadas en mal estado: lijar o rasquetear, reparar las imperfecciones con Enduido Plástico o Masilla, (según corresponda), lijar hasta emparejar el parche y aplicar una mano de Sellaporos Sintético, dejar secar y terminar con Esmalte Sintético.

Superficies pintadas en buen estado: lijar con lija grano mediano o fino, quitar el polvo y aplicar Esmalte Sintético.

Aplicación: el Esmalte Sintético se puede aplicar con soplete, rodillo o pincel. Para aplicar con soplete se diluye con thinner o diluyente para sintético. Si se aplica con rodillo o pincel se diluye con aguarrás.

Aplicar el Esmalte Sintético en áreas chicas estirando la pintura tratando de dejar una película uniforme sin relieves. Es mejor aplicar dos manos convenientemente diluidas y no una sola muy gruesa.

Dejar secar 12 hs. en verano y 16/18 hs. en invierno antes de aplicar la segunda mano.

ADVERTENCIA

Aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores, en caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.