

LÁTEX ELASTOMÉRICO · FRENTES

LÁTEX TEKNOLATEX FRENTES

ELASTOMÉRICO PARA EXTERIOR ANTIHONGO


DESCRIPCIÓN

Formulado con emulsiones acrílicas elastoméricas de alta resistencia a la intemperie y de muy buena resistencia al frote húmedo. Forma películas de alta flexibilidad, que acompaña los movimientos del sustrato, disimulando las micro fisuras que se producen en los sustratos como consecuencia de las contracciones. Forma una película aterciopelada muy resistente tanto en el pintado de exteriores o de interiores.

Especialmente fabricado para pintar y proteger superficies de hormigón, ladrillo, enlucidos, yesos, madera, aglomerados, etc.

Es ideal para pintar frentes de casas y edificios. También es muy apto para pintar cualquier superficie que se encuentra expuesta a un trato muy exigente. Evita la formación de hongos y tiene una excelente resistencia al lavado.

Se fabrica en color blanco. También con el agregado de hasta un máximo de 30 cm³ de entonador universal por litro de látex se obtiene una gama muy amplia de colores pasteles. También pueden prepararse miles de colores a través del sistema tintométrico TEKNOPAINTS.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Látex acrílico elastomérico
Viscosidad	80 / 82 Ku Stormer 25° C
Peso Específico	1,39 ± 0,02 kg/lt.
Brillo	1 a 4 unidades de brillo M. Gloss 60°
Tiempo de secado	Máximo 1 hora. 25° C 50% HRA
Repintado	6 a 8 horas en verano. 24 horas en invierno
Rendimiento Teórico	10 a 12 m ² / litro y por mano
Cantidad de Manos	Mínimo 2
Temperatura de Aplicación	10° C / 30° C

Fondos para enlucido, yeso, etc. **Fijador Universal o Imprimación 1º Mano**

Fondos para superficies de hierro **Antióxido Sintético**

Brillo **Mate aterciopelado**

Diluyente **Agua Potable**

Presentación **1 lt., 4 lts., 10 lts., 20 lts. y 200 lts.**

INSTRUCCIONES DE USO

Verificar que la superficie a pintar esté seca libre de polvo, grasa, aceite, cera, u otro contaminante.

Paredes Enlucidas Nuevas: lijar, cepillar, aplicar una mano de imprimación 1º mano, dejar secar y reparar las imperfecciones con enduido plástico para exteriores, lijar el enduido e imprimir, dejar secar y aplicar 2 manos de látex TEKNOLATEX Frentes diluido con un 20 % de agua. Dejar secar 12 hs. entre manos.

Paredes de Yeso Nuevas: limpiar el yeso con un cepillo sin lastimar la superficie, aplicar una mano de imprimación 1º mano, dejar secar y aplicar una mano de TEKNOLATEX Frentes, reparar las imperfecciones con enduido plástico, lijar tratando de no lastimar el yeso, imprimir las reparaciones y terminar de pintar.

Paredes con Hongos: lavar con lavandina y enjuagar con agua, dejar secar, lijar y pintar con látex TEKNOLATEX Frentes.

Paredes con Hollín: lavar con agua y detergente, lijar prolijamente y pintar. Si la superficie no se ha limpiado correctamente aparecerán manchas amarillas producto del hollín luego de aplicar la primera mano de pintura.

Superficies Pintadas en mal estado: rasquetear, lijar, cepillar, aplicar una mano diluida de fijador o imprimación 1º mano, reparar con enduido plástico, lijar con prolijidad, sellar con fijador universal o imprimación 1º mano y aplicar látex TEKNOLATEX Frentes.

Superficies Pintadas en buen estado: lijar con lija grano mediano o fino, eliminar el polvo y aplicar látex TEKNOLATEX Frentes.

Hierro: limpiar con solventes o desengrasantes, aplicar desoxidante fosfatizante, aplicar una mano de Antióxido, dejar secar y aplicar látex TEKNOLATEX Frentes.

Madera: lijar y quitar el polvo, aplicar una mano de imprimación 1º mano y luego aplicar látex TEKNOLATEX Frentes.

Rendimiento: TEKNOLATEX Frentes rinde de 10 a 12 m2 por litro y por mano debiéndose aplicar como mínimo 2 manos dependiendo del estado de la superficie.

Recomendaciones Generales: agitar muy bien el contenido del envase, los elementos utilizados se lavan con agua y jabón.

No pintar exteriores en días con amenaza de lluvia, evite pintar en verano a pleno sol, no pinte paredes en mal estado, superficies con varias capas de pintura a la cal, paredes flojas etc.

En cielorrasos o paredes con filtraciones de agua, dejar secar, reparar la parte afectada y aplicar una mano de Antihumedad TEKNO diluida para evitar que aparezca una aureola amarilla causada por migración de sustancias solubles en agua.

ADVERTENCIA

Aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores, en caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón, en caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y concurrir al médico.