

ACRÍICOS VIALES - IMPRIMACIÓN

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA VIAL

PUENTE DE ADHERENCIA PARA DEMARCACIÓN HORIZONTAL



DESCRIPCIÓN

La Imprимación Acrílica Vial TEKNO es un barniz imprimante transparente desarrollado con resinas termoplásticas de alta calidad que tiene como objeto facilitar y optimizar la adherencia de pinturas para demarcación horizontal.

Se utiliza como base o puente de adherencia en pavimentos, asfalto y hormigones que serán pintados posteriormente con esmaltes acrílicos solventados para demarcación.

Al tratarse de un excelente barniz acrílico, también puede utilizarse para barnizar pisos de hormigón, piedra y otros sustratos, dejando un acabado de alto brillo y alta dureza.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Imprimación / Barniz Acrílico Solventado
Viscosidad Ford 4 25/27° C	120/130 segundos
Peso Específico	0.96 +/- 0.02 kg/L.
Rendimiento Teórico	10 a 15 m2 por litro y por mano
Brillo microgloss 60°	Mayor a 80 unidades
Temperatura de Aplicación	3° C / 39° C (consultar con nuestro servicio técnico por aplicaciones en condiciones extremas)
Diluyente	Aguarrás mineral.
Presentación	Envases de 1, 4 y 20 litros. Otros a Pedido

INSTRUCCIONES DE USO

Verificar que la superficie a pintar se encuentre seca libre de polvo, grasa, aceite, cera, u otro contaminante. Sobre superficies de hormigón y asfálticas verificar que no sea aplicado sobre vestigios de grasa o superficies flojas. Si la superficie está contaminada, limpiar muy bien con solventes adecuados o a través de medios mecánicos.

La Imprimación Acrílica Vial TEKNO se aplica con Rodillo, Pincel o Soplete. Diluir con Diluyente para Acrílico aproximadamente un 20%.

Para la aplicación en días muy calurosos se puede utilizar diluyentes como High Flash o una mezcla de High Flash y Tolueno.

Se aplica en una o dos manos dependiendo del espesor de película deseado.

ADVERTENCIA

Advertencia: aplicar en lugares ventilados, no inhalar los vapores. En caso de contacto con la piel lavarse con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos lavarse con agua y consultar al médico.

Al ser un material inflamable debe mantenerse alejado del fuego o fuentes de calor excesivo.